Refill the Water
The bowl must always be filled with water. Never leave a tealight burning under an empty bowl, as this may cause the glaze to overheat and crack! Please make sure that when refilling a heated bowl you use warm water at about 35 °C degrees, as adding cold water may cause the glaze to crack

Clean the Aroma Oil Warmer
Aroma oil warmers must be regularly cleaned and descaled to ensure optimal fragrance development. We recommend that you use our tried and tested PRIMAVERA aroma oil warmer cleaner "Aromex" for this.

Warnings
Never leave an aroma oil warmer unattended and near or on flammable objects while in use! Please keep it away from children and disoriented persons! Always place the aroma oil warmer on a fireproof, heat-resistant, non-slip, and tilt-proof surface and do not expose it to air drafts!

Please be sure to carefully read the information on the labels of the essential oils and blends you use.

Disclaimer
We assume no liability whatsoever for damages resulting from improper use of the aroma oil warmer or those caused by the use of essential oils/blends.

We reserve the right to make technical changes to the aroma oil warmer and any substantive changes to these directions for use.

PRIMAVERA LIFE GMBH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Germany
www.primaveralife.com

Z0015 Dezember 2021

PRIMAVERA®

Wichtige Hinweise zu Gebrauch und Reinigung

Befüllung mit Wasser
Die Schale der Duftlampe muss vor Gebrauch stets zu ¾ mit Wasser gefüllt werden. Am besten eignet sich kalkarmes, filtriertes, abgekochtes oder destilliertes Wasser mit einer Temperatur von ca. 35 °C. Damit wird einer Rissbildung in der Glasur vorgebeugt.

Die Duftmischung dazugeben
Geben Sie, je nach gewünschter Intensität, 2–10 Tropfen einer PRIMAVERA Duftmischung oder eines einzelnen ätherischen Öls in die mit Wasser gefüllte Schale.

Das Teelicht einsetzen
Verwenden Sie bitte nur handelsübliche Teelichte mit Aluschale und einer normalen Brenndauer von ca. 4 Stunden. Wir empfehlen Ihnen das PRIMAVERA Teelichtglas zu verwenden (separat erhältlich).

Wasser nachfüllen
Die Schale muss stets mit Wasser gefüllt sein. Lassen Sie nie ein Teelicht unter einer unbefüllten Schale brennen, da sonst die Glasur überhitzen und reißen kann! Achten Sie darauf, ca. 35 °C warmes Wasser in eine erhitzte Keramikschale oder Glasschale nachzufüllen, da bei zu kaltem Wasser die Glasur reißen kann!

Reinigung der Duftlampe
Für eine optimale Entfaltung der Düfte müssen Duftlampen regelmäßig gereinigt und entkalkt werden. Wir empfehlen Ihnen hierfür die Verwendung unseres bewährten PRIMAVERA Duftlampenreinigers „Aromex".

Warnhinweise
Betreiben Sie Duftlampen nie unbeaufsichtigt und in der Nähe von oder auf brennbaren Gegenständen! Bitte von Kindern und desorientierten Personen fernhalten! Stellen Sie die Duftlampe immer auf einen feuerfesten, hitzebeständigen, rutsch- sowie kippsicheren Untergrund und setzen Sie die Duftlampe nicht der Zugluft aus!

Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise auf dem Etikett der von ihnen verwendeten ätherischen Öle und Duftmischungen.

Haftungsausschluss
Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Duftlampe entstehen oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung von ätherischen Ölen / Duftmischungen verursacht werden, schließen wir jegliche Haftung aus.

Technische Änderungen an der Duftlampe oder Änderungen an der Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.

PRIMAVERA®

Important Information About Usage and Cleaning

Fill with Water
The aroma oil warmer bowl should always be 3/4 filled with water before use. Soft, filtered, boiled or distilled water at a temperature of 35 °C is best suited for this purpose. This prevents cracks from forming in the glaze.

Add a Fragrance Blend
Depending on the desired intensity, add 2–10 drops of a PRIMAVERA blend or a single essential oil to the water-filled bowl.

Insert a Tealight
Please use only commercially available tealights with aluminum shells and a normal burn time of about 4 hours. We also recommend using PRIMAVERA tealight glasses (available separately).